

## 浩菲宇鸿纤维水泥木纹挂板安装指南

### 一：施工前的准备

- 1、施工前请仔细阅读施工说明书。
- 2、工具准备（弹线合或水平仪、切割机、铁锤、电钻、不锈钢自攻钉或镀锌自攻钉等）。
- 3、按说明书要求正确搬运及储存纤维水泥木纹挂板。

### 二：安装步骤

- 1、检查待安装墙面是否平整并清除墙面障碍物。
- 2、安装龙骨（轻钢或者实木，间距 50 厘米）。

3、找出待安装墙面水平基准，并在待安装墙体四面弹线做标记。

4、菲宇鸿品牌纤维木纹板起始条（用纤维木纹板纵向切 3.5 厘米宽条状，使用不锈钢自攻螺丝或者强攻螺丝。每隔 50 厘米固定一个螺丝。）从墙角开始安装第一张底板，固定方法如图，使用不锈钢自攻螺丝或者强攻螺丝。每隔 50 厘米固定一个螺丝。板上钉眼距板上沿 1.5 厘米最佳。

5、同样方法固定第二张纤维木纹挂板并第二张与第一张纤维木纹挂板的重叠搭接（遮盖）2-3 厘米最佳并以此类推由下往上安装纤维木纹板。

6、浩菲宇鸿品牌纤维木纹挂板横向平接扣保留 3 毫米的接缝，按照要求固定完毕后，可用涂性聚氨酯（PU25）或者瓷砖粘接剂做补缝处理。纤维木纹板的一端与内角或外角相连处应自然靠拢，并留适当的缝隙用胶或者瓷砖粘接剂作密封（内外转角也可以用一张正板分为两张后作为内外转角使用，接缝处依然要做密封处理）。安装到顶端最后一张（平行和斜边处）后，在纤维木纹与顶端檐口连接处应以胶或瓷砖粘接剂密封达到防水目的。

7、浩菲宇鸿品牌纤维木纹板安装至门、窗位时，因随着门、窗形状放样切割相应形状大小的木纹纤维板进行安装，并在相连处打胶或瓷砖粘接剂填充，避免通缝，造成漏水。

8、浩菲宇鸿品牌纤维木纹板安装完毕后，应用干净的毛刷或者毛巾将木纹纤维板上的灰粉或油污擦拭干净再进行涂刷。涂料以丙烯酸外墙涂料为佳，在板面涂刷两道。

9、浩菲宇鸿品牌纤维木纹挂板固定的自攻钉应用沉头自攻钉为佳，自攻钉头应沉入木纹纤维挂板 0.5-1mm。特殊位置需点防锈漆并以腻子补平钉眼，干透后用砂纸磨平在进行涂刷。

